この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようにお取り計らいください。

本製品を安全にご使用いただくため次の事項をお守りください。また、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

♠ 警告

感電の恐れがありますので、次の事項をお守りください。

- ・端子へ接続する時は、活線状態で行わないでください。
- ・通電中は端子には触れないでください。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでくだ さい。

<u>(A</u>) 注 意

次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の トラブルの原因になります。

- ・雨、水滴、日光が直接当たる場所。
- ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
- ・外来ノイズ、電波、静電気発生の多い場所。
- ・振動、衝撃が常時加わったり、又は大きい場所。

●点 検

・3122がお手元に届きましたら、仕様の違いがないか、また輸送上での破損がないか点検してください。本計器は、厳しい品質管理プログラムによるテストを行って出荷されています。品質や仕様面での不備な点がありましたら、形名・製品番号をお知らせください。

●使用上の注意

・**3122**には、電源スイッチが付いていません。電源に接続する と直ちに動作状態になります。

ただし、規格データは、予熱時間15分以上で規定しています。

・**3122**をシステム・キャビネットに内装される場合は、キャビネット内の温度が50℃以上にならないよう、放熱にご留意ください。

■ 標準仕様

形 名 **3122**-□-□ 1 2

1 測定入力

例とバカ						
形名	測定範囲	入力抵抗	確	度	*	過負荷
3122-02	±199.9mV	$100 M\Omega$	±(0.1% of		igit)	DC±100 V
3122-03	±1.999 V	$1\mathrm{OM}\Omega$	±(0.1% of	rdg +1d:	igit)	DC±250 V
3122-04	±19.99 V	$1\mathrm{OM}\Omega$	±(0.2% of	rdg +1d:	igit)	DC±250 V
3122-05	±199.9 V	$10 M \Omega$	±(0.2% of	rdg +1d	igit)	DC±500 V
3122-12	±199. 9μA	$1 k \Omega$	±(0.2% of	rdg +1d:	igit)	DC± 2mA
3122-13	±1.999mA	100Ω	±(0.2% of	rdg +1d:	igit)	DC± 50mA
3122-14	±19.99mA	10Ω	±(0.2% of	rdg +1d:	igit)	DC±150mA
3122-15	±199.9mA	1Ω	±(0.2% of	rdg +1d:	igit)	DC±500mA
3122-16	±1.999 A	0.1Ω	±(0.3% of	rdg +1d	igit)	DC± 3 A

※ 確 度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 温度係数:±200ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定 3122-16の0.1Ωは外付

2 表示色

番号	内 容
ブランク	赤色LED
G	緑色LED

表 示:000~1999赤色または緑色LED(文字高さ10mm)

負極性入力時(一)表示

小数点表示 (DP) はGND端子と選択接続

スケーリング:フルスケール表示 200~1999

オーバ表示:1999を超えると1□□□表示(□はブランク)

■ 一般仕様

ホールド機能:測定データを保持

分解能: 1/2000 サンプ・リング・周期: 約2.5回/秒

A/D変換部: Dual Slope積分方式

ノイズ除去率: ノーマルモード (NMR) 40dB以上耐電圧: 入力端子/外箱間 AC1500V 1 分間電源端子/外箱間 AC1500V 1 分間

入力、制御端子と電源は、アイソレートしていません。

絶 縁 抵 抗:端子一括/外箱間 DC500V 100MΩ以上


(入力端子/電源端子間は非絶縁)

供 給 電 源: DC5V (DC4~7V)

消費電流: DC5Vの時約60mA, DC7Vの時約130mA

動作周囲温度:0~50℃ 保存温度:-20~70℃ 実装方法:スナップイン方式

■ 外形図



■ 取付け方法

本体裏面にあるコネクタをはずし、パネル前面より挿入し取付けて ください。

パネルカット寸法: 45 ° × 22. 2 ° mm パ ネ ル 厚: 1 ~ 5 m m まで取付け可能

■ スケーリング機能

裏面のMAX調整ボリウムにより、フルスケール入力時の表示値を、 $200 \sim 199$ まで可変できます。



■ オプション仕様

●差動入力仕様

3122-02~05、12~16は差動入力用として使用でき、ブリッジ電圧などの差動圧の測定が可能です。但しコモンモード電圧はDC \pm 1 V以内となります。 (コモンモード除去率80dB以上)

●サンプリング周期

入力信号が比較的不安定で表示にちらつきが目立つ場合は、サンプリング周期を遅く(約1回/秒)にすることができます。

■ 入力コネクタ配列図

■ スカコネノメ配列区						
ピン番号	機	能 名				
1	Ні	INPUT				
2	Lο	INPUI				
3	NC ※1					
4	HOLD					
5	101桁					
6	10°桁	DΡ				
7	103桁					
8	NC					
9	GND					
10	DC5V					

使用コネクタ: CR23A-10SA-4E

※1:差動入力仕様のときCOMとなります。

●測定入力(INPUT Hi、Lo)

極性を間違えないように測定入力を接続してください。 測定入力の電位の高い方をHi に接続してください。

尚、入力ラインと電源ラインは必ず独立した配線を行ってください。 入力ラインと電源ラインが平行に配線されますと指示不安定の原因 になります。

●ホールド(HOLD)

ホールド端子 (HOLD) をグラウンド端子 (GND) に接続することによ り、表示値を保持できます。

注)入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ等 で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。また、 複数台ご使用時は、ホールド端子は各計器毎に絶縁してくだ さい。)

●小数点(DP10¹桁~10³桁)

DP端子($10^{1}\sim10^{3}$ 桁)をグラウンド端子(GND)に接続するこ とにより、 $10^{1} \sim 10^{3}$ 桁の小数点を点灯できます

注)入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ等 で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。)

N C

NC端子は空端子ですが、中継用に使用しないでください。

●供給電源(DC5V、GND)

 $DC5V(DC4\sim7V)$ でご使用ください。 DC5V端子に直流電源の+、GND端子に-を接続してください。

■ 保守

規定の保存温度 (-20~70℃) 範囲内で保存してください。 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗 剤で薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色す ることがありますので、ご使用にならないでください。

■ 校正

長期的確度保持のため約1年毎に校正してください。校正は裏面の MAXボリウムで行います。

校正は23℃±5℃、75%RH以下の周囲条件で行なってくださ

保証について

1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

2) 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品 に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において 行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

①カタログ、取扱説明書、クイックマニュアル、仕様書などに記載されて いる環境条件の範囲外での使用

②故障の原因が当社製品以外による場合

③当社以外による改造・修理による場合

④製品本来の使い方以外の使用による場合

⑤天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の

故障により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

3)製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、 原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想 される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当 社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

5) 仕様の変更

製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りな く変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

●この取扱説明書の仕様は2010年1月現在のものです。

鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ビル7F 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ビル2F TEL 06 (6692) 6700 (10 FAX 06 (6609) 8115 TEL 045 (473) 1561 (11) FAX 045 (473) 1557 TEL 03 (5789) 6910 (代) FAX 03 (5789) 6920 TEL 052(332) 5456 (R) FAX 052(331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ ください。

技術サポートセンター 00 0120-784646 受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00